



Däckmaskiner AB

020-27 26 26

www.ndm.se

**CEMB ER65SE
KALIBRERING DIAMETER**



Specialisten på gummiverkstadsutrustning




KALIBRERING CEMB ER65SE DIAMETERARM


1. Tryck på menyknappen.



2. Välj i menyn "Calibrations" (4).




3. Tryck in lösenordet, knapp 1-3-5-7



4. Välj i menyn "Sensors" (1).



5. Välj "Diameter" (2).






6. Placera mätarmen på navaxelns övre del, så som illustreras på bilden. Tryck "ENTER"



7. Rotera mätarmen så den kommer i kontakt med navaxelns undre del, så som illustreras på bilden. Tryck "ENTER".



8. För tillbaka mätarmen till dess viloläge.



KLART!